T-Bird 2

AVR fejlesztőpanel

Használati utasítás



Gyártja: BioDigit Kft

Forgalmazza: HEStore.hu webáruház

BioDigit Kft, 2012

Minden jog fenntartva

Főbb tulajdonságok

- ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrovezérlő
- USB-soros interfész + adatforgalom jelző LED
- PCF8563 valós idejű óra (RTC)
- Piezo buzzer
- Analóg bementre kapcsolható potenciométer
- Interfész csatlakozók
- Külső táplálás lehetősége
- 5 db nyomógomb
- 8 db LED
- Integrált JTAG debugger (JTAG ICE)
- Rövidzár ellen védő biztosíték

A T-Bird 2 fejlesztői panel a korábbi T-Bird 1 teljes értékű helyettesítése. A fejlesztői panel korábbi verzióján megtalálható Timer IF, GPIOA és GPIOB csatlakozók pozíciója és lábkiosztása egyezik az új T-Bird 2-vel, így teljesértékű alternatívája a korábbinak.

A fejlesztői panel segítségével minden külön hardver eszköz nélkül betekintést nyerhetünk az ATMEL AVR 8-bites mikrovezérlők világába. Biztonságos és garantált a tanulás sikerélménye a fejlesztői panelre integrált JTAG debugger segítségével, melynek köszönhetően vásárlás után azonnal munkára kész a fejlesztői panel.

Csatlakozók ismertetése

A T-Bird fejlesztői panelhez minden külső eszközt, hagyományos szalagkábel csatlakozókon keresztül kapcsolhatunk.



Power: A teljes fejlesztői panel tápfeszültség bemenete, amennyiben külső táplálás módot választunk (lásd jumperek)

USB (serial): A mikrovezérlő USARTO moduljára csatlakozó USB interfész csatlakozó.

GPIO-IF: Különböző interfészeket egyesítő kiegészítő csatlakozó (SPI, I2C, USART1, Táp)

GPIO-B: Általános célú IO kivezetések (lábkiosztás: lásd kapcsolási rajz)

GPIO-A: Általános célú IO kivezetések (lábkiosztás: lásd kapcsolási rajz)

GPIO-T/A: Általános célú IO kivezetések, timer és analóg (lábkiosztás: lásd kapcsolási rajz)

uC-JTAG: A mikrovezérlő JTAG kivezetéseit tartalmazó csatlakozó. Alapesetben kapcsolódik a JTAG csatlakozóhoz, közvetlenül szalagkábel segítségével.

JTAG: Az integrált JTAG debugger csatlakozó felülete.



USB (JTAG): Az integrált JTAG debugger számítógép csatlakozási pontja

KO-K4: Felhasználói nyomógombok (kiosztás: lásd kapcsolási rajz)

Reset: A mikrovezérlő újraindítására szolgáló nyomógomb.

Jumperek

A különböző működési módokat és kapcsolásokat jumperek segítségével tudjuk kiválasztani, melyről az alábbiakban láthatunk ismertetőt.

RST: A JTAG Reset és a mikrovezérlő Reset lábát összekötő jumper (alap esetben nyitott)

T-VCC: A JTAG debugger és a céláramkör ugyanazon tápfeszültségről üzemeltetése. Ebben az esetben a céláramkör a JTAG debuggeren keresztül van megtáplálva. (alap esetben nyitott)

LED: A mikrovezérlő portjaira kapcsolódó LED-ek közös pontja, LED-ek engedélyezése (alap esetben zárt)

BUZZ: A piezo buzzert a mikrovezérlő portjára kapcsoló jumper (alap esetben nyitott)



POT: A potenciométert a mikrovezérlő analóg bemenetére kapcsoló jumper (alap esetben nyitott)

BTN: A nyomógombok közvetlen kivezetései

USART1: A mikrovezérlő USART1 moduljának közvetlen kivezetése

USB/EXT: A mikrovezérlő és a teljes fejlesztői panel tápforrásának kiválasztó jumpere. (alap esetben USB)

Figyeljünk oda, hogy amennyiben a T-VCC zárt állapotban és az USB/EXT jumper EXT állapotban van, úgy abban az esetben a Power sorkapcson megjelenik a JTAG debugger céláramkör feszültsége.

Kivezetések egyeztetése (pin mapping)

GPIO-A

Lábszám	Megnevezés	Mikrovezérlő kivezetés
1	GPIO-0	PAO
2	GPIO-1	PA1
3	GPIO-2	PA2
4	GPIO-3	PA3
5	GPIO-4	PA4
6	GPIO-5	PA5
7	GPIO-6	PA6
8	GPIO-7	PA7
9	VCC	VCC
10	GND	GND

GPIO-B

Lábszám	Megnevezés	Mikrovezérlő kivezetés
1	GPIO-8	PCO
2	GPIO-9	PC1
3	GPIO-A	PC2
4	GPIO-B	PC3
5	GPIO-C	PC4
6	GPIO-D	PC5
7	GPIO-E	PC6
8	GPIO-F	PC7
9	VCC	VCC
10	GND	GND

Timer/Analog

Lábszám	Megnevezés	Mikrovezérlő kivezetés	
1	AD-0	PF0 / ADC0	
2	AD-1	PF1 / ADC1	
3	AD-2	PF2 / ADC2	
4	AD-3	PF3 / ADC3	
5	Timer0	PE4 / OC3B / INT4	
6	Timer1	PE5 / OC3C / INT5	
7	Timer2	PE6 / T3 / INT6	
8	Timer3	PE7 / IC3 / INT7	
9	Ain0	PE2 / AINO	
10	Ain1	PE3 / OC3A / AIN1	
11	VCC	VCC	
12	GND	GND	
13	VCC	VCC	
14	GND	GND	

GPIO-IF

Lábszám	Megnevezés	Mikrovezérlő kivezetés	
1	SPI-SCK	PB1 / SCK	
2	SPI-MISO	PB3 / MISO	
3	SPI-MOSI	PB2 / MOSI	
4	SPI-SS	PBO / SS	
5	SCL	PD0 / SCL / INTO	
6	SDA	PD1 / SDA / INT1	
7	E-RX	PD2 / RXD1 / INT2	
8	E-TX	PD3 / TXD1 / INT3	
9	VCC	VCC	
10	GND	GND	

JTAG debugger használata

Az USB (JTAG) csatlakozón keresztül csatlakoztassuk a számítógéphez a fejlesztői panelt. Ekkor a számítógép automatikusan eszközillesztő szoftvert keres, az előre beállított mappákban. Amennyiben az eszközillesztő szoftver telepítése sikertelen, a legfrissebb illesztőprogram letöltése ajánlott a <u>www.ftdichip.com</u> oldalról, az FT232RL típusú USB-Soros illesztő IC-hez.

Figyelem! Egyes AVR Studio verziók (pl. v 4) nem képesek kezelni a magasabb portszámokra kerülő virtuális sorosporti JTAG debuggereket. Így szükséges lehet az eszközillesztő szoftver telepítése után a portszámot módosítani, az alábbi módon:

 Nyissuk meg a Számítógép > Eszközkezelő ablakot Válasszuk ki, a módosítani kívánt portot (jelen esetben COM26)



- 2. Jobb klikk, Tulajdonságok, majd a Port beállítása fülön kattintsunk a Speciális... gombra.
- 3. Állítsuk át a **COM-port száma** mezőt egy COM1-4-ig terjedő értékre (jelen példában COM4), majd az **OK** gomb megnyomásával térjünk vissza az eszközkezelőbe

USB Serial Port (COM26) - tulajdonságok	COM26 speciális beállításai	? ×
Átalános Port beáll tása Illesztőprogram Részletek Bit/másodperc: 9600 • Adatbitek: 8 • Partás: Nincs • Stopbitek: 1 •	COM-port száma: USB átvitelek mérete Válasszon kisebb értékeket, ha alacsony sebességeknél problémát tapasztal. Nagyobb sebesség eléréséhez válasszon magasabb értékeket. Vétel (Byte): 4096 • Adás (Byte): 4096 •	OK Mégse Alapértelmezés
Atvitelvezénés: Nincs	BM beállítások Válasszon alacsonyabb értékeket a válaszidő javításához. Soros Enumerátor	
	Válaszidő időzítője (msec) 16 Soros Nyomtató Kérések visszau tacitása kikanszniáskor	
	Időtúllépések Esemény váratlan eltávolitásnál	
	Minimum olvasási időtúllépés (msec) Minimum írási időtúllépés (msec) Minimum írási időtúllépés (msec) Modemvezérlő vonalak letitása indításn:	ál 🗖
OK Mégse		

4. Ezzel a virtuális sorosport mostantól COM4-en érhető el, ezt kell kiválasztani az AVR Studio programban.

A következő lépésként nyissuk meg az AVR Studio 4 programot.

Válasszuk ki a **Tools > Program AVR > Connect** menüpontot, majd a megjelenő listából válasszuk a JTAG ICE eszközt.

Platform:		Port:		
STK600 QT600 AVRISP mkII STK500 JTAGICE mkII AVR Dragon AVRISP JTAG ICE Tip: To auto-connect to the button on the toolbar. Note that a tool cannot be u a debugging session. In tha Disconnected Mode	programm used for pr t case, sel	Auto COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 er used last time, press the 'Progr ogramming as long as it is connect lect 'Stop Debugging' first.	ammer'	Connect Cancel Baud rate: 115200 Baud rate changes are active immediately.

A **Connect...** gomb megnyomásával az AVR Studio csatlakozott is.

A fejlesztői panel bővebb használatáról további információk a <u>http://www.hobbielektronika.hu/</u> oldalon találhatók.

Fontos tudnivalók

A programozásnál és a Fuse-bit beállításoknál fokozottan ügyeljünk a JTAG, ISP és Oszcillátor beállításokra. Amennyiben helytelen értékre állítjuk ezen biteket, a teljes fejlesztői panel működésképtelenné válhat, mely nem tartozik a garanciális meghibásodások körébe. Amennyiben a JTAG és ISP fuse biteket kikapcsoljuk, úgy abban az esetben az ATmega128 mikrovezérlő minden további programozását letiltjuk, így használhatatlanná válik a teljes fejlesztői panel. Fokozottan ügyeljünk ezen bitek beállításaira!

Amennyiben a PWR LED világít, de a FUSE feliratú LED nem, úgy abban az esetben az olvadóbiztosíték szakadt meg rövidzár miatt. Távolítsuk el az áramkörből a fejlesztői panelt, és vizsgáljuk meg mivel okozhattuk a rövidzárat. Ezt követően az olvadóbiztosíték cseréje szükséges.

A fejlesztői panel nem rendelkezik túlfeszültség védelemmel, így fokozottan figyeljünk külső tápfeszültség forrás alkalmazása esetén.

Minden T-Bird 2 fejlesztői panel részletesen, minden funkcióját tesztelve kerül forgalomba.

A csomag tartalma

- 1 db T-Bird 2 fejlesztői panel
- 2 db USB-A/B kábel
- 2 db 10 pólusú mindkét végén szerelt szalagkábel csatlakozó
- 1 db 14 pólusú mindkét végén szerelt szalagkábel csatlakozó



























